


FC-76DCU

写真／眼視システムチャート


(鏡筒付属品)

- 14. アイピースアダプター接続環(長) [KP00104]
- 15. 眼視アダプター(FS-60CB) [KP20005]
- 16. 補助リング(FS-60CB) [KP20001]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
- 81. ドロチューブ延長筒(FS-60CB) [KP20006B]



(オプション部品)

- 6. カメラ回転装置(SKY90用) [KA21200]
- 11. 接眼延長筒(短) [M43] [KP00105]
- 18. 76Dレデューサー [KA18580]
- 32. カメラマウントDX-S (EOS) [KA01250]
カメラマウントDX-S (Nikon) [KA01254]
- 33. カメラマウントDX-60W (EOS) [KA20245]
カメラマウントDX-60W (Nikon) [KA20246]
- 34. デジタル一眼レフカメラ
・35mm一眼レフカメラ (Canon-EOS, Nikon)
- 36. TCA-4 (拡大撮影用) [KA00210]
- 47. 31.7アイピース
- 49. 天頂プリズム31.7MC [KA00547]
- 60. エクステンダーC 2× [KA00594]
- 67. エクステンダーQ 1.6× [KA00595]
- 68. エクステンダーC Q 1.7× [KA20595]
- 80. 76Dフラットナー [KA18582]
- 82. 近接撮影用リング [KA20583]



* No. 14, 15, 16, 46, 81は、鏡筒付属品です。
 * 76Dフラットナー、76Dレデューサーを使用するときは、エクステンダーCQ1.7Xを外してください。
 * No. 34 デジタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。
 また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。
 * No. 82近接撮影用リングは、地上撮影時に近距離にピントを合わせたい場合、必要に応じて取り付けて下さい。 2016.12.13制作