

## **Updaten der MGEN Firmware mit der MGEN App am PC**

1. MGEN Handbox und Kamera verbinden
2. MGEN per USB an den PC verbinden
3. Treiber installieren  
[http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21226\\_Setup.zip](http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21226_Setup.zip)
4. MGEN einschalten
5. zip file in einen Ordner entpacken  
[https://teleskop-austria.at/information/pdf/MGEN\\_LACERTA\\_MGEN\\_FIRMWARE\\_2\\_42.zip](https://teleskop-austria.at/information/pdf/MGEN_LACERTA_MGEN_FIRMWARE_2_42.zip)
6. im Ordner die LMG\_SAAG\_Win\_App per Doppelklick starten
7. Im erscheinenden Kastl Firmware control auswählen (oberste Fläche)
8. Im daraufhin erscheinenden Kastl rechts oben die Firmware aus dem ordner wählen (auf die drei Punkterl klicken, dann geht ein Kastl auf) LMG\_0242\_DE
9. schauen dass bei Hand Controller und Camera Haken gesetzt sind
10. Update drücken und warten bis fertig ist
11. Run drücken damit der MGEN in den normalen Modus startet. Firmware 2.42 ist geladen!
12. Im MGEN Menü den MGEN abschalten und damit unter den Himmel gehen.

[www.lacerta-optics.com](http://www.lacerta-optics.com)